

EveryStamp設定マニュアル

2016/06/09	第4版	FW:Ver.1.0.0	対応
2016/04/14	第3版	FW:Ver.0.9.104	対応
2016/02/19	第2版	FW:Ver.0.9.15	対応
2015/12/28	第1版	FW:Ver.0.9.00	対応



1-1. 各部の名称 (Full Packの例)



本体のmicroUSBコネクタにUSB ACアダプタ(*1)から付属のUSB電源ケーブルを使って電源を接続します。 電源スイッチは右側(I)でオン、左側(O)でオフになります。 電源スイッチのオン/オフに関係なく内蔵のLi-ionバッテリーに充電ができます。 充電中はLED2が点灯、充電が完了すると消灯します。

(*1)USB ACアダプタは電圧5V±10%,電流容量500mA以上のものを使用してください。 EveryStampは内蔵バッテリーのみでも動作可能ですが、長時間使用する場合はUSB ACアダプタから電源を供給しながらご使用ください。

1-2. 状態遷移図

1.初期状態(工場出荷状態)

設定が全て初期値になっています。電源を投入するとLED1が点灯して設定モードに移行します。

2.設定モード

無線LAN AP(アクセスポイント)として動作します。SmartPhone または PCのWebブラウザ によりネットワーク情報や EverySenseサーバのユーザ情報など必要な項目を設定します。設定モード時LED1は点灯します。 必要な項目を設定後、メニューから再起動で動作モードになります。

3.動作モード

動作モード時は5分ごとにセンサーの値を測定して、15分ごとに測定したデータをサーバに送信します(*1)。 データ測定時およびデータ送信時にLED1が点灯します(*2)。動作モード時はEveryStampのAP動作は停止しています。 設定モードに移行する場合は電源投入後、LED1が点灯してからホームボタンを長押ししてLED1が消灯したら離してください。

1-3. 動作モードでの測定とデータ送信タイミング

動作モードでは5分ごとにセンサーのデータを収集して、15分ごとにまとめてサーバにデータを送信します(*1)。 測定中、データ送信中以外はLED1が消灯(CPUが省電力モード)します。

EverySenseサーバやEveryStamp Monitor(*2)で表示されるデータはデータ送信のタイミング以降に反映されます。

*1:設定により変更可能

*2:iPhoneまたはAndroid用のアプリ(APP Store または Google Playからダウンロード可能)

2. 事前準備

EverySensesシステムやEveryStamp Monitorを利用するため、ログイン名とパスワードが必要になります。 EverySenseサーバにユーザー登録されていない場合は、次のURLでユーザー登録をしてログイン名とパスワードを取得してください。

EverySenseサーバのURL http://service.every-sense.com/

3. EveryStamp設定

3-1. EveryStampにスマートフォンまたはPCを接続

EveryStampの電源を投入するとAP(アクセスポイント)としてスマートフォンやPCから無線LANで接続することができます(*1)。 EveryStampの初期SSID: everystampXXXX(XXXXは任意の数字)を選んで、初期パスワード: everystampを入力してください。 (初期SSIDは製品のシリアルナンバーとは異なります)

(*1)設定モードの時のみAPとして無線LAN接続できます。

6

3-2. EveryStamp 設定画面の表示

接続したSmartPhoneまたはPCのWebブラウザで http://everystamp.local または http://192.168.10.1を指定するとEveryStampの設定画面が表示されます。 右上のメニューボタンをタップ(クリック)すると設定メニューが表示されます。

7

3-3. 無線LAN接続設定

無線LAN設定でEveryStampを接続する無線LAN AP(お客様のネットワーク)の情報を設定します。

注1:[接続]をクリックしてブラウザがエラー表示になった場合は、ブラウザを再読み込みしてください。

注2:「✓」が表示されない場合には、APとの無線LAN接続ができていません。

NTP情報の最終更新時刻で日付、時間が現在の時刻に

近ければインターネットに接続できていると判断できます。 (表示はUTCなので日本時間から9時間引いた時間になります)

3-4. 状態でファームウエアバージョンとネット接続の確認。

ESSIDの横に「✓」が表示されていることを確認してください。 NTPサーバーに接続されていれば、時刻が正しく校正されます。 状態表示画面をスクロールすると、最下行にファームウェアのバージョンを 確認してください。

Ċ 192.168.10.1 192.168.10.1 EverySense \equiv EverySense \equiv 現在の状態表示 ゲートウェイ 192.168.0.1 EveryStampが接続している無 DNS 192.168.0.1 線LAN APのSSIDと認証方式 無線LAN情報 8.8.8.8 ESSID 🗸 est superiority side NTP情報 セキュリティの種類 WPA/WPA2 mixedmode PS NTPサーバ itp.nict.jp ネットワーク情報 最後にNTPサーバと time.nist.gov 同期した日時 メソッド DHCP 最終更新時刻 2016年4月4日 IPアドレス 192.168.0.254 6:43:50 (UTC) ネットマスク 255.255.255.0 無線LANの その他情報 MACアドレス ゲートウェイ 192.168.0.1 DNS 192.168.0.1 AC:3F:A4:3C:2E:91 MACアドレ 8.8.8.8 ファームウェ Version ファームウエアのバージョンと ΓĴ $\langle \rangle$ Ľ アバージョ Build on ビルドした日時

注意:最新ファームウエアのリリース情報は次のURLでご確認ください。

http://firmware.every-sense.com/everystamp/

ファームウエアバージョンが古い場合には、「4-5ファームアップデート」の手順でアップデートしてください。

9

3-5. EveryStamp基本設定

計測間隔とデータ送信間隔が設定できます。

EveryStamp 基本設 定

動作時間設定

計測間隔や送信間隔はファームの設定を一致させて 下さい。

計測間隔(秒)

300

センサーの測定間隔

60(秒)以上を指定して下さい。

120(秒)以上を指定して下さい。

更新

SSID(EveryStampのSSID)、APパスフレーズ (EveryStampに接続するためのパスワード)を 変更して更新をタップしてください。

EveryStamp 基本設 定

EveryStamp AP設定

次回起動の時に有効になります

SSID

3-6. EveryStamp基本設定

EverySenseサーバにデバイス登録するための設定です。

EverySenseServer設定

ポスト先、ファームアップデートのURLです。

変更すると正常に動作しなくなる可能性がありますので 変更しないでください。

EverySenseServer開発 者用設定

これは開発者向けのオプションです。フィールドの意 味がわからない人はいじらないで下さい。

ポスト先サーバアドレス

api.every-sense.com:7001

アップデートパス

firmware.every-sense.com/everystamp/manifesto

更新

(*1)EverySenseサーバにログイン、ファームオーナー画面からデバイス登録して取得したUUIDを入力することも可能ですが、 初めて登録する場合は空白にしてEverySenseサーバから自動的に取得する方が簡単です。

3-7. 再起動(動作モードに移行)

動作モード中は、APモードとして接続できなくなります。

EveryStampの設定が完了したら動作モードへ移行のためメニューから 再起動を選択してください(*1)。

(*1)EveryStamp本体の電源Off/Onでは動作モードに移行しません。

LED1がいったん消灯してから、しばらく点灯して消灯します。 動作モードでは約5分ごとにLED1が数十秒点灯(センサーのデータを収集) して消灯(CPUスリープ)が繰り返されます。

設定モードに戻すにはEveryStampを起動させてLED1が点灯してから ホームボタンをLED1が消灯するまで押してください(*2)。 ホームボタンを離してからLED1が点灯すると設定モードで起動します。

(*2)LED1が点灯する前にホームボタンを押すと工場出荷状態になります。

4. 参考資料

EveryStampが設定モードの時にWebブラウザ経由で設定または表示できる内容です。

4-1. メニューの表示

右上のメニューボタンをタップするとメニュー選択リストが表示されます。

状態:状態を表示します。 センサー状態:センサーの値を表示します。 無線LAN接続設定:接続する無線LANの設定をします。 ネットワーク設定:ネットワーク情報の設定をします。 EverySrtamp基本設定:基本的な情報を設定します。 再起動:再起動して動作モードに移行します。 ファームアップデート:オンラインでファームウエアのアップデートを行います。

4-2. 状態

EveryStampが無線LAN APIこ接続されているか、現在インストールされているファームウエアのバージョンなどを確認することができます。

NTP情報

time.nist.gov

最終更新時刻 2016年4月4日 6:43:50 (UTC)

その他情報

MACアドレ AC:3F:A4:3C:2E:91 ス

ファームウェ	Version
アバージョン	Build on

"Information Harvesting"

4-3. センサーの状態

EveryStampに取り付けられているセンサーの値を確認することができます。 (GPSの値は表示できません)

(注)設定モード時はCPUが連続動作していますので温度、湿度などの値が 実際の値から外れることがあります。

センサーの状態

名前(sensor_name)	值	
BH1750		照度センサー
SUT22 User		湿度センサー
SH120_Hum		照度センサー
SHT20_Temp		(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
BMP-280_Barometric		
BMP-280_Temp		温度(気圧センサー補止用)
MPU9250 Accel	0.48063602.0.01127100.3.1	加速度センサー
	0.7470000.0.055	ジャイロセンサー
MP09250_Gyro	-0. /1/0000,2.33/40281 ,-1	磁力センサー
MPU9250_Mag	10410,204	GPS
GSU125_Location	Sei	
Si1145_UV		00センサー
EnvironmentalSound		環境音センサー
EnvironmentalSound		人感センサー
Switch	N	

スマートフォンなどで値が画面に表示しきれない場合、 横スクロールするとセンサーの値を見ることができます。

センサーの状態

	単位
262.50	lx
48.38	%RH
29.22	degree Celsius
999.19	hPa
29.59	degree Celsius
48063602,0.01197100,9.79348182	m/s^2
).7476806,2.35748291,-1.3885498	deg/sec
18416,28461,-9401	nT
sensor exist	
0.15	
Not in use	
Not in use	

固定割当ての場合はネットワーク環境を

4-4. ネットワーク設定

通常は変更する必要はありません

4-5. ファームアップデート

ファームアップデートを選択するとネットワーク経由で最新のファームウエアにアップデートできます。

ファームアップデートを開始すると、LED1がいったん消灯してから、しばらく点灯 (ネットワーク環境にもよりますが数分間)して消灯、点灯(再起動)します。 再起動後、メニューの状態にあるファームウエアバージョンで確認することができます。 (注1)EveryStampの無線LAN設定が完了しインターネットに接続できる必要があります。 (注2)ファームアップデート中は本体の電源を切らないようにしてください。

動作モード中は1日に1回、ファームウエアのアップデート有無を確認して、更新の 必要がある場合は自動でダウンロードしてアップデートします。 (自動アップデートではEveryStampの設定や再起動などは必要ありません)

最新ファームウエアのリリース情報は次のURLでご確認できます。 http://firmware.every-sense.com/everystamp/

4-6. 工場出荷状態

EverySense

次のいずれかの方法で工場出荷状態に戻すことができます。 (設定モード、動作モードどちらの状態でも実行できます)

1. ホームボタンを押したまま電源を投入すると工場出荷状態になります。 (LED1が点灯したらホームボタンを離してください)

2. 電源投入時はLED1が点灯した状態で、ホームボタンを押したままリセットSWを押すと 工場出荷状態になります。 (LED1がいったん消灯してから点灯するまでホームボタンを押したままにしてください)

(注1)工場出荷状態にすると設定した項目すべてが初期値になります。 (注2)工場出荷状態に戻してもファームウエアのバージョンは戻りません。

"Information Harvesting"

5. EverySenseサーバ側で必要なデバイスの設定

EverySenseサーバのファームオーナーで、デバイス追加したEveryStampを確認すると設定が未完了になっています。 デバイス名をクリックして、デバイス詳細画面からEveryStampに取り付けられているセンサーのON/OFF(有効/無効)、 設置場所種別を設定してください。 (取り付けられている全てのセンサーで設定する必要があります)

